



**Σκακιστικό κέντρο Ελλάδος**  
Τα πάντα για το σκάκι και τα αξεσουάρ του

[www.skakistikokentro.com](http://www.skakistikokentro.com)



### **Εγχειρίδιο οδηγιών για το σκακιστικό χρονόμετρο DGT 1001**

Ορίστε η μετάφραση του εγχειριδίου χρήσης του DGT1001 στα Ελληνικά, με διατήρηση της αρχικής δομής:

#### **Εγχειρίδιο Χρήσης DGT1001**

#### **Εισαγωγή**

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του υψηλής ποιότητας Χρονομέτρου Παιχνιδιών από την Digital Game Technology. Αυτό το Χρονόμετρο Παιχνιδιών προσθέτει επιπλέον ενθουσιασμό και δυναμική σε κάθε παιχνίδι που παίζεται μεταξύ δύο παικτών. Με τα εύχρηστα πάνω κουμπιά και την ευανάγνωστη οθόνη, το DGT1001 είναι πολύ εύκολο στον προγραμματισμό και διαισθητικό στη χρήση. Διαθέτει χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης μιας περιόδου και χρονόμετρο προοδευτικής μέτρησης μιας περιόδου, τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν από 1 δευτερόλεπτο έως 9 ώρες και 30 λεπτά. Το ρολόι αλλάζει από τον έναν παίκτη στον άλλο όταν πατηθεί ένας από τους δύο μοχλούς.

Χρησιμοποιήστε το Χρονόμετρο Παιχνιδιών σε μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών όπως Σκάκι, Ντάμα, Checkers, Πόκερ, Scrabble™, Lost Cities, Party & Co, Ντόμινο, Boggle, Settlers, Carcassonne, Trivial Pursuit, Monopoly ή οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι δύο παικτών. Απλώς ενεργοποιήστε το, ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο παιχνιδιού και ξεκινήστε το ρολόι. Ας ξεκινήσει το παιχνίδι!

### **Μπαταρία**

Το DGT1001 λειτουργεί με μία μπαταρία AA. Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το Χρονόμετρο Παιχνιδιών για μεγάλο χρονικό διάστημα, προτείνουμε να αφαιρέσετε τη μπαταρία ώστε να αποφευχθούν πιθανές ζημιές από διαρροή. Όταν εμφανιστεί το σύμβολο της μπαταρίας στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, το Χρονόμετρο Παιχνιδιών μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί για αρκετά παιχνίδια, ωστόσο συνιστάται η αντικατάσταση της μπαταρίας με καινούργια.

### **Σημαντικό**

- Η μπαταρία που περιλαμβάνεται δεν είναι επαναφορτιζόμενη και δεν πρέπει να επαναφορτιστεί.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με αυτό το προϊόν.
- Τοποθετήστε τη μπαταρία με τη σωστή πολικότητα.
- Μια άδεια μπαταρία πρέπει να αφαιρείται αμέσως.
- Μην βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία.

Ωραία, συνεχίζω με την πλήρη μετάφραση:

### **Λειτουργία Χρονομέτρου DGT1001**

Κουμπιά Ελέγχου

[Power Button]

Αυτό είναι το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του Χρονομέτρου Παιχνιδιών.

Για απενεργοποίηση, κρατήστε πατημένο το κουμπί για 1 δευτερόλεπτο.

[+]

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να αυξήσετε τον χρόνο παιχνιδιού πριν ξεκινήσει το παιχνίδι.

Κρατήστε το πατημένο για γρήγορη ρύθμιση.

[-]

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να μειώσετε τον χρόνο παιχνιδιού πριν ξεκινήσει το παιχνίδι.

Κρατήστε το πατημένο για γρήγορη ρύθμιση.

[Start/Stop]

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε το ρολόι. Σημειώστε ότι το ρολόι μπορεί επίσης να ξεκινήσει πατώντας το κουμπί «Αριστερά» ή «Δεξιά».

## Διάταξη Οθόνης

### Πώς να ρυθμίσετε το DGT1001

- Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης. Η οθόνη εμφανίζει την τελευταία χρησιμοποιημένη ρύθμιση. Το εικονίδιο [παύσης] είναι ορατό για να δείξει ότι το χρονοόμετρο δεν λειτουργεί.
- Ο χρόνος παιχνιδιού μπορεί τώρα να ρυθμιστεί σε μία από τις προκαθορισμένες τιμές από 0:00:00 έως 9:30:00 χρησιμοποιώντας τα κουμπιά + και -.
- Το ρολόι μπορεί να ξεκινήσει είτε πατώντας το κουμπί [Start/Stop] είτε πατώντας το κουμπί «Αριστερά» ή «Δεξιά». Πατώντας το [Start/Stop] ξεκινά το αριστερό ρολόι (οι άνω τελείες αναβοσβήνουν). Πατώντας τον μοχλό σε οποιαδήποτε πλευρά ξεκινά το ρολόι του αντίπαλου παίκτη.
- Το σύμβολο [ρολόι] εμφανίζεται, υποδηλώνοντας ότι το ρολόι λειτουργεί.
- Πατώντας το κουμπί [Start/Stop] γίνεται παύση του χρονομέτρου. Εμφανίζεται το σύμβολο [παύσης].
- Για να συνεχίσετε, πατήστε το κουμπί [Start/Stop] ή «Αριστερά» ή «Δεξιά».
- Όταν ένας παίκτης φτάσει στο μηδέν, ακούγεται ένας ήχος και εμφανίζεται η σημαία. Το ρολόι συνεχίζει σε λειτουργία προοδευτικής μέτρησης.
- Για να ξεκινήσετε νέο παιχνίδι, απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε το ρολόι με το κουμπί ενεργοποίησης.
- Για να ξεκινήσετε σε λειτουργία προοδευτικής μέτρησης, ρυθμίστε τον χρόνο έναρξης στο 00:00:00.

### Ρύθμιση χρόνου παιχνιδιού

Στην αρχή του παιχνιδιού, και οι δύο παίκτες λαμβάνουν τον ίδιο χρόνο. Το χρονόμετρο μπορεί να ρυθμιστεί στα παρακάτω διαστήματα:

Χρόνος παιχνιδιού ανά παίκτη	Επιλογές χρονικού διαστήματος
Μεταξύ 0 και 1 λεπτού	Διαστήματα 1 δευτερολέπτου
Μεταξύ 1 και 10 λεπτών	Διαστήματα 30 δευτερολέπτων
Μεταξύ 10 και 30 λεπτών	Διαστήματα 1 λεπτού
Μεταξύ 30 λεπτών και 2 ωρών	Διαστήματα 5 λεπτών
Μεταξύ 2 ωρών και 9 ωρών και 30 λεπτών	Διαστήματα 30 λεπτών

### Συμπεριφορά σημαίας

Στην πλευρά του πρώτου παίκτη που φτάνει στο μηδέν (δηλαδή χάνει από χρόνο), εμφανίζεται η σημαία και το σύμβολο [άνω μέτρηση], δείχνοντας ότι αυτό το ρολόι πλέον μετράει προς τα πάνω. Όταν ο δεύτερος παίκτης φτάσει στο μηδέν, εμφανίζεται μόνο το σύμβολο [άνω μέτρηση] και όχι η σημαία. Έτσι μπορείτε να γνωρίζετε ποιος παίκτης έφτασε πρώτος στο μηδέν. Αν ο χρόνος έναρξης είναι μηδέν, τα ρολόγια ξεκινούν σε λειτουργία μέτρησης προς τα πάνω, με το αντίστοιχο σύμβολο σε κάθε πλευρά.

### Συμπεριφορά ήχου (beeper)

Ο ήχος μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί κρατώντας πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα κατά την εκκίνηση του χρονομέτρου. Το σύμβολο [ήχος] εμφανίζεται όταν ο ήχος είναι ενεργοποιημένος. Όταν απομένουν 10, 5, 4, 3 και 2 δευτερόλεπτα, ακούγεται ένας σύντομος ήχος και ένας μακρύτερος όταν απομένει 1 δευτερόλεπτο μέχρι το μηδέν. Στη λειτουργία μέτρησης προς τα πάνω, ο ήχος δεν ακούγεται

### Συντήρηση και καθαρισμός

Το DGT1001 σας είναι ένα ανθεκτικό και καλοφτιαγμένο προϊόν. Όταν το φροντίζετε σωστά, θα σας προσφέρει πολλά χρόνια απρόσκοπτης λειτουργίας. Για τον καθαρισμό του ρολογιού, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς υγρό, μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά υγρά. Να έχετε υπόψη ότι η έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό του Χρονομέτρου Παιχνιδιών.

### Όροι εγγύησης

Η **Digital Game Technology** εγγυάται ότι το Χρονόμετρο Παιχνιδιών σας πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Αν, παρά την προσεκτική επιλογή εξαρτημάτων, υλικών, παραγωγής και μεταφοράς, το Χρονόμετρο Παιχνιδιών παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα μέσα στους πρώτους 24 μήνες από την αγορά, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το κατάστημα από το οποίο το αγοράσατε. Για να διεκδικήσετε την εγγύηση, μπορεί να σας ζητηθεί απόδειξη αγοράς.

Όταν επιστρέφετε ένα ελαττωματικό προϊόν, παρακαλούμε δώστε μια λεπτομερή περιγραφή του προβλήματος και τον σειριακό αριθμό του Χρονομέτρου Παιχνιδιών.

Η εγγύηση ισχύει μόνο αν το DGT1001 έχει χρησιμοποιηθεί με λογικό και συνετό τρόπο, σύμφωνα με τη σχεδιαζόμενη χρήση του. Η εγγύηση παύει να ισχύει εάν το DGT1001 έχει χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα ή εάν έχουν επιχειρηθεί μη εξουσιοδοτημένες επισκευές χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση από την Digital Game Technology.

### **Τεχνικές προδιαγραφές**

- Μπαταρία: Μία μπαταρία AA (τύπου penlight)
- Απόκλιση χρόνου: Λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο ανά ώρα
- Περίβλημα: Πλαστικό ABS (σε διάφορα χρώματα)
- Οθόνη: 115 x 17 χιλιοστά
- Διαστάσεις: 155 x 60 x 42 χιλιοστά
- Βάρος: 105 γραμμάρια (με μπαταρία)

### **Αποποίηση ευθύνης**

Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σωστές και πλήρεις. Ωστόσο, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Η Digital Game Technology διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές του υλικού και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Κανένα μέρος αυτού του εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να μεταδοθεί ή να μεταφραστεί σε οποιαδήποτε γλώσσα και με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Digital Game Technology.

Το DGT1001 συμμορφώνεται με τις οδηγίες:

2004/108/EC και 2011/65/EU.

### **Ανακύκλωση**

Αυτό το προϊόν φέρει το σύμβολο ανακύκλωσης, το οποίο υποδηλώνει ότι στο τέλος της ζωής του, το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται χωριστά σε κατάλληλο σημείο συλλογής αποβλήτων σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην το απορρίπτετε στα κοινά οικιακά απορρίμματα.

### **Προειδοποίηση για παιδιά**

Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 0–3 ετών. Περιέχει μικρά εξαρτήματα. Κίνδυνος πνιγμού.

Το DGT1001 συμμορφώνεται με τον κανονισμό του γερμανικού σήματος “Der Grüne Punkt” της Duales System Deutschland GmbH.

